

KIT INTEGRAL PREMIUM

GUÍA DE INSTALACIÓN

Para placa 18mm

1 CORTE DE LAS PLACAS Y LOS PERFILES

Alto de la placa = Altura vano - 91 mm.

Ancho de la placa (2 hojas) = Ancho vano - 37mm / 2.

Ancho de la placa (3 hojas) = Ancho vano - 40mm / 3.

Altura de tiradores laterales = Alto de placa + 26mm.

Largo perfiles dintel y umbral = Ancho de placa - 26mm.

2 COLOCACIÓN DE RIEL SUPERIOR E INTERIOR:

Colocar el perfil superior al techo, previamente insertar los frenos en cada extremos del perfil y ajustar al borde del perfil.
Colocar el perfil inferior (Riel para ruedas) a 15mm hacia adentro, respecto del borde exterior del perfil superior.

3 ARMADO DE LAS PUERTAS:

Colocar el dintel superior en el canto superior de la hoja (puerta), previamente insertar las ruedas en cada extremo del perfil y sujetar a 5 mm del borde del perfil.

Colocar el umbral inferior en el canto inferior de la hoja (puerta), previamente insertar las ruedas en cada extremo del perfil, y asegurar su posición con el tornillo vertical de la rueda.

Los tiradores verticales deben unirse al dintel superior y al umbral inferior, mediante los tornillos de fijación, formando el marco para alojar la hoja (puerta).

Para unir el tirador con el dintel y el umbral, el tirador debe tener un orificio en cada extremo. El orificio superior debe hacerse a 7,5mm del borde superior del tirador. Primero hacer el orificio de 5mm y luego agrandar la cara exterior a 9,5mm. El orificio inferior en el tirador lateral debe hacerse a 12mm del borde inferior del tirador. Primero hacer el orificio a 5mm y luego agrandar la cara a 9,5mm.

Unir el tirador lateral con el dintel superior y con el umbral inferior. Para el encuentro con el umbral inferior debe colocarse previamente la punta perfil plástico en la parte inferior del tirador lateral.

Para un correcto funcionamiento del conjunto se debe colocar sellador de silicona en los cantos de la placa que apoyan con el tirador lateral.

4 COLOCACIÓN DE FELPA Y PATINES ESTABILIZADORES:

Enhebrar la felpa en cada tirador lateral a lo largo del mismo. Colocar los patines estabilizadores con rueda en los extremos del canto superior de la placa.

5 COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS:

Una vez armada la puerta, en primer lugar debe ser introducida en el perfil superior para luego apoyarla sobre el riel inferior.

